

AVVIATORE PFP 12/24 1300

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 12V e 24V
- Batteria: 2X34ah/PC950 HAWKER-GENESIS U.S.A.
- Amp. Avviamento 12V: 1950ah (5 sec.)
- Amp. Avvio 24V: 950ah (5 sec.)
- Amp. Massime: 1700ah
- Morsetti da 2000 ah
- Cavo flessibile da 50 mm
- Avviso cambio polarità: Suono
- Protezione da sovracorrente
- Controllo batteria interno
- Caricatore automatico a stadi da 3,6 a/h
- Peso: 36 kg
- Dimensioni: lunghezza 400 mm, larghezza 300 mm, altezza 400 mm
- Temperatura di lavoro: -40°C/+45°C



ISTRUZIONI PER L'USO E LA SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO CARICARLO COMPLETAMENTE PER 12 ORE

Per caricare il dispositivo è necessario collegare la presa a TRE PUNTI (computer) all'estremità del faston (estremità bianca) del nostro caricatore. Collegeremo anche il cavo di alimentazione. Collega il caricabatterie all'alimentazione e al nostro dispositivo. La spia si accenderà (ON) Quindi premeremo due volte il pulsante MD, la prima si accenderà (MOTO) e la seconda si accenderà (CAR) E (MEZZA BATTERIA), lì la lasceremo in carica. Quando si accende (BATTERIA PIENA) la carica è completa. Lo faremo con i 2 caricatori e caricheremo lo starter con le 2 posizioni contemporaneamente.

ATTENZIONE: Se il caricabatterie ILLUMINA LA LUCE CON L'IMMAGINE (CHIAVE) quando lo colleghiamo, potrebbe esserci un'interruzione di carica. Se ciò accade NON UTILIZZARE. Chiamare il servizio tecnico. Se si carica il booster ma le spie interne di carica della batteria non tornano al VERDE (carica 100%), NON UTILIZZARE. Chiamare il servizio tecnico.

ALL'AVVIO:

- È possibile premere il pulsante Test (nero) per verificare lo stato di carica della batteria interna.
- Posizionare saldamente le fascette sui terminali, rispettando la polarità. Il cicalino emetterà un segnale acustico se si commette un errore, in questo caso NON GIRARE.
- Non girare la chiave prima di aver posizionato i morsetti, accertarsi sempre di inserirli nella corretta polarità.
- Verificare che il led BLU si accenda, in questo modo sapremo che l'alternatore funziona, se non si accende spegnere il motore prima di scollegare il dispositivo.
- Ruotare la chiave di arresto. Le luci si accendono indicando lo stato di carica del dispositivo, quindi avvia il veicolo.
- Nei veicoli diesel, attendere che i riscaldatori funzionino.
- Attendere qualche minuto con il motore acceso per consentire alla batteria di caricarsi parzialmente.
- Questa unità è dotata di un dispositivo elettronico soppressore di picchi.
- Al termine dell'utilizzo, utilizzare il caricabatteria in dotazione per una ricarica ottimale del dispositivo. Mantenere le batterie sempre cariche.

GARANZIA

Questo dispositivo è garantito contro i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di fatturazione, questa sarà prova della garanzia e dovrà essere presentato per esaminare qualsiasi componente del dispositivo. Le batterie devono arrivare con più di 12 volt poiché se è inferiore non è stata caricata correttamente. **TUTTI I COMPONENTI DELLO STARTER POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL VOSTRO RIVENDITORE REGOLARE.**

PFP 24/12-1300 ADATTO AL 100% DEI VEICOLI COMPRESI MOTORI V6 DIESEL E BENZINA E MOTORI V8-V10-V12. ADATTO AL 100% DEI VEICOLI A 24V